# GRANDSTREAM 設定マニュアル

【準備】

#### 手順1:IP アドレスを確認

◇DHCP 設定の場合◇

+字選択ボタンの真ん中を押す(黄色丸)→「状態」 →「ネットワーク状態」から確認

◇IP アドレス指定の場合◇

十字選択ボタンの真ん中を押す(黄色丸)→

「システム」→「ネットワーク IPv4 設定」→「静的 IP 選択」→戻る→ 「新しい設定を適用する為今すぐ再起動しますか?」のメッセージに対して【再起動】→ 「静的 IP 設定」→「静的 IP」→指定の IP アドレスと各設定部分を入力、保存

2 3 5 6

8 9 TUY 9

0

7

#### 手順2:ブラウザで接続

ブラウザにてログインする

手順1で確認した IP アドレスをブラウザに入力して接続する

GRANDSTREAM GXP1620	【初期設定値】 ユーザー名:admin
	パスワード:admin
	言語:日本語
ユーザー名 admin.	※パスワード変更した場合、
	管理者の方か電話機自体に
	残すようにお願いします。

※ログイン時に、エラーがでる場合は、他のパスワードが設定済みです。社内でご確認ください。

- 手順3:内線・アカウント情報の情報等を入力・設定
  - ①メニュー【アカウント】タブ内「アカウント1」→「一般設定」 〈アカウント名〉・・・任意の文字(※内線番号が良いかと思います) 〈SIP サーバー〉・・・SIP サーバアドレス 〈SIP ユーザーID〉・・・SIP-ID 〈認証 ID〉・・・SIP-ID 〈認証パスワード〉・・・SIPPW 〈名前〉・・・内線番号
  - ※【全6か所】入力を行い、保存して適用します。

カウント		一般設定	
カウントコ	-		
规設定		アカウント有効	O NO # VES
キットワーク設定		2005-58	10000
护职定		C10 += 1/	
UNDER		50-7-7	1
時間定		セカンダリ SIP サーバー	
カウントス	÷	アウトバウンドプロキシ	
		Backup Outbound Proxy	
		SIP ユーザ ID	
		課題的	
		認証パス・コード	
		名前	10000
		Voice Mail Access Number	
			保存 保存して適用 リセット

[RSuiteの画面] ※管理者の方にご確認ください。

RSuite セクション	≻A v		
り 履歴管理 > 🔹	ユーザー管理 > (* 発着信管理 >		
SIPサーバーアドレスは	SIP サーバーアドレス		
オペレーター一覧			
内線番号 ↑↓	オペレーター名 ↑↓	SIP ID ↑↓	SIP PW ↑↓
内線番号を検索	オペレーター名を検索		
内線番号	OA 001	SIP ID	SIP PW

<mark>]</mark> ーェニメ( 登録 ロー ※「	【ア 3期 - カ - 15	カウント】タブF 限を[1] ル SIP ポートを 070」等でも大ヌ	内 <mark>「SIP 設定」→「</mark> 「5070」を設定し、 t夫です	基本該 保存	と定」 して適用	月	
Grandstream GXP162	» DS	TREAM		- 202	21	著者 ログアウ	ント(用記録))Factory Reset 日志
CONNECTI	N G	THE WORLD		状態	アカウント	設定	ネットワーク メンテナンス
アカウント アカウント1		基本設定					
ー税設定 ネットワーク設定		TEL URI	● 無劝化 <sup>②</sup> User=phone <sup>③</sup> 有効化				[
5IP 設定		SIP童録	◎ NO ♥ YES				「1」を設定
基本設定		再起動時に登録を取り消す	NO      All      Instance				※稀に着信がされたいる
Custom SIP Headers 恋弦喻能		登録期限	1				見合を防ぎます
セッション タイマー		Subscribe Expiration	60				茶日を切らより。
セキュリティ設定		期限切れする前に再登録	0				
音声投定		Enable OPTIONS Keep Alive	● NO <sup>①</sup> YES				
通话設定		OPTIONS Keep Alive Interval	30				
アカウント 2	4	OPTIONS Keen Alive May Lost					5070 を設定
		In the cred b	-				
		0+7///SIP/R+P	5060				※変更する事で不正な考
		SIP豐錄失敗再試行待ち時間	20				墼を防ぎます
		SIP T1 タイムアウト	0.5 19 •				
		SIP T2 タイムアウト	419 •				L
		SIPE诺	. UDP C TCP C TLS/TCP				
		TLS使用する膣のSIP URI スキー	© SIP ⊕ sips				

③【設定】→「日付	すと時刻」→	タイムゾーンを設定「GMT+09:00」
	STREAM	状態 アカウン1 設定 ネットワーク メンテナンス 電話板
C		バージョン 1.0.4.82
<b>設定</b> 一般設定	日付と時刻	
コール機能 マルチキャスト ページ ング Preferences	NTP サーバ Allow DHCP Option 42 to override NTP server	pool.ntp.org © NO ® YES
音声制御	タイムソーン	GMT+09:00 (日本, 朝国, ヤクーツク)  ▼
日付と時刻		☞ DHCP オプション 2 がタイム ゾーン設定を無視できるよ
LCD ディスプレイ LED Control 着信音	ユーザ定義タイムゾーン 時刻表示フォーマット:	MTZ+6MDT+5,M4.1.0,M1 yyyy-mm-dd v
Web サービス	時間表示フォーマット	● 12時間表示 ◎ 24時間表示
XML アプリケーション プログラム可能なキー Broadsoft XSI External Service		保存: 保存して適用 リセット

④ 【設定】→「一般設定」→STUN サーバ

「stun.l.google.com:19302」設定し、保存して適用

Grandstream GXP1620				12	理者 ログア	'ウト   再起動   Fact	tory Reset	日本語
	STREAM		状態	アカウント	設定	ネットワーク	メンテナン	ス電話
- 1010AE	一般設定						)(-9	≥>1.0.4.
コール機能 マルチキャスト ページン グ 希信音 音声歌師 LCD ディスプレイ	ローカルRTPボート ランダムボート使用 keep-alive 期間 NAT IP使用	5004						
日付と時刻 Web サービス XML アプリケーション プログラム可能なキー Broadsoft XSI	STUN サーバ 公共モード	stun.l.google.com:19302 NU STES 保存 保存して適用 リセット						
				Copyright	© Grandsb	ream Networks, In	c. 2020, All Ri	ahts Reser

⑤【メンテナンス】→language

言語設定を日本語に設定すると本体の表示言語が日本語となります

⑥【アカウント】→「通話設定」→「コール機能有効化=NO」に設定

※ 機種によっては、FeatureCodesの画面や、項目が「Enable local call Features」 になっています。



⑦【アカウント】-	→「通話設定	$\Box \rightarrow [Key As Send]$	を Disabled に設定
Accounts Accounts	Call Settings		
General Setting Dialpian	s Early Dial	● No ○ Yes	
Network Setting SIP Settings Aurio Settings	Dial Plan     Dial Plan	{ x+   \+x+   *x+   *xx	
Call Settings Intercom Settin	Call Log	Log All Calls     OLog Incoming/Outgoing Only (missed calls NDT recorded)	
Feature Codes Account 2	Account Ring Tone	Disease Call Log     Silent     V	
Account 3 Account 4 Account 5	+ Hoton Incoming Coller to	6 Default Biortine	
Account 6 Account Swep	4	2 Default Kinstone	
		10 Default Ringtone	
	Ring Timeout	30	
	Anonymous Call Rejection	<ul> <li>No ○ Yes</li> <li>No ○ Yes</li> </ul>	
	Auto Answer Refer-To Use Target Contact	● No ○ Yes ● No ○ Yes	
	Transfer on Conference Hangup Disable Recovery on Blind	● No ○ Yes	
	Transfer Blind Transfer Weit Timeout	30	
	Key As Send	Disabled O Pound (#) OStar (*)	

⑧【アカウント】→ Dialplan にて以下の Rule「【\*#x]+ 」を追加して Save してください。

追加リ	レーノ	L

Name			Rule		Туре		
任意(空でも目	良い)		[*#x]+		Pattern		
Account 1 General Settings	-		- Decet				
Dialplan		Name	Reset	Rule		Туре	
Network Settings		Empty N	ame	x+		Pattern	<b>B O A</b>
SIP Settings Audio Settings	+Q+	Empty N	ame	¥+×+		Pattern	<b>B O B</b>
Call Settings		Empty N	ame	*×+		Pattern	<b>(B) (C)</b>
Intercom Settings		Empty N	ame	*xx*x+		Pattern	<b>(B) (C)</b>
Feature Codes		Empty N	ame	[*#×]+		Pattern	<b>8 🕤 </b>
Account 2	÷						
Account 3	-fb-						
Account 4	-0-						
Account 5	-()						
Account 6	efte						
Account Swap							

⑨Setting > Call Features にて Attended Transfer Mode を Dynamic に設定

Settings		Call Features	
General Settings			
Broadsoft	÷		
External Service		Preferred Default Account	Account 1 🗸
Call Features		Predictive Dialing Feature	O Disabled  Enabled
Call History			
Multicast Paging		(略)	
Outbound Notification	ф		
Preferences	÷	DND Override	Off 🗸 🗸
Programmable Keys	÷		
Extension Boards	÷	Disable Transfer	● No ○ Yes
Web Service		In-call Dial Number on Pressing Transfer Key	
XML Applications		Attended Transfer Mode	O Static O Dynamic
		Do Not Escape '#' as %23 in SIP URI	● No ○ Yes

### 手順5:設定確認

設定をした「アカウント1」の SIP 登録確認 YES になっているとネットワーク接続 OK ※手順3の①が間違っていますと、「NO」のままです

Grandstream GXP10	520			「管理者	0770	<□ 再起動 Factor	y Reset 日本語	
S GRAND	STREAM			状態 アカウント	設定	ネットワーク	メンテナンス	電話機
<b>C</b>							バージョン	1.0.4.50
状態	アカウント	、状態						
アカウント状態	]							
ネットワーク状態	アカウント	SIP ユーザ ID	SIP サーバ	SIP登録		)		
システム情報	アカウント 1		00.40	25060 YES		J		
	アカウント 2			NO				
				Copyright © Gra	ndstream I	letworks, Inc. 2	018. All Rights F	leserved

## 手順6:確認

異常で、設定が完了です。発信着信のテストを行って下さい。

